

DCPA706

QUICK START GUIDE

Media Receiver with Android Auto™ and CarPlav™ featuring a 7" digital TFT Display






This Quick Start Guide gives you the basics to start using your DCPA706 . Please visit www.dualav.com

to download a complete owner's manual or call customer service at 1-866-382-5476 (Monday-Friday, 9AM-5PM EST).



Customer Service Toll Free: 1-866-382-5476

Wiring Diagram - Inputs/Outputs




When replacing a fuse, make sure to use the correct type and amperage. Using an incorrect fuse could cause damage. The unit uses (1) 15 amp ATC mini style fuse located on the power connector


Installation

Before You Start

Disconnect negative battery terminal. Consult a qualified technician for instructions.
Avoid installing the unit where it would be subject to high temperatures, such as from direct sunlight, or where it would be subject to dust, dirt or excessive vibration



Control Locations



- 1 Reset
- 2 Volume Down
- 3 Volume Up
- (4) Power/ Mute
- (5) Switch Radio/USB/BT/CPAA/ AV IN media playback
- (6) Voice Activation

Main Menu

In main menu, press the desired icon to enter the corresponding mode: AM/FM/USB/ Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth Phone/Bluetooth Audio/AV In/Settings.





(1) Main Menu

Repeat

Random

Track Down

8 Play/Pause

9 Track Up


10 Folder 11 Album Art

Current Mode Indicator

ID3 Tag Display Area


1 2 3 4 5 6

Tuner Operation



USB Operation

From the main menu, touch the USB icon on the main screen.



Audio Operation

Select from the below 3 icons in the Settings menu to select between Balance, Fader and Time Alignment Settings, EQ Presets and 10-Band EQ Settings or Surround Settings.



Screen Operation

Press the Monitor icon in the Settings menu to access the Brightness, Contrast, Button Illumination Colors and Wallpaper Settings.





General Operation

Press the Function icon in the Settings menu to access the Time Zone, Date and Time and other radio Settings







Adjusting Rear Camera Screen Image

if your rear cameras appear to have a reversed image on the radio's display, go into the Camera section in the Settings menu to reverse the image of the camera. To do this, toggle the "Rear Camera View Reverse" function to correct the viewing angle of the camera(s).



Wired CarPlay Operation

1. Connect an Apple CarPlay compatible device to this unit via USB, The Apple CarPlay Home screen appears. 2. If the iPhone is connected via USB port, press CarPlay on the main menu.



Wired Android Auto™ Operation

Wired connection

1. Connect an Android Auto™ compatible device to this unit via USB, The Android Auto Home screen appears. 2. If the Android Phone is connected via USB port, Press Android Auto on the main menu.



Bluetooth Operation

Before using Bluetoo

Before you can use a Bluetooth device to make hands-free calls or stream audio. it must be authenti cated. This is also referred to as "pairing" a device.

Pairing a New Device

The unit broadcasts the pairing signal constantly when no devices are currently connected. Complete the pairing sequence from your Bluetooth device. Refer to the owner's manual for your device for more details. The device name is "DCPA706". The unit can be in any mode of operation when pairing is performed. On certain phones, pairing may need to be done more than once.

The head unit will automatically connect to the last connected device when the connect feature is set to Auto connect On. If the connect feature is set to Auto Connect Off, the head unit

will not automatically connect to any device. **Bluetooth Phone**

From the main menu. touch the Bluetooth on the screen. Bluetooth icon will appear anytime a Bluetooth device is con-

Dialing a Number

Press to display keypad and dial a number.

Making and Ending a Call Press to connect a call, and press roto end a call.

Transferring Audio

Press 🔲 to transfer andio between the head unit and mobile

Streaming Audio

Press > to play or pause the music.

Press I to skip to the previous track. Press | to advance to the next track.

Firmware Upgrades

If a product or software update becomes available, you may find these updates on our website under your product model number Please go to www.dualav.com to check for new updates.

Updates can be completed with a user supplied USB drive, typically 8GB or 16GB in size from one of the below

recommended manufacturers: SanDisk, Kingston, PNY, Samsung, Corsair or Verbatim.

• These are readily available online or at most retail locations that sell electronics.

The drive needs to support USB 2.0 or faster transfer speeds. Older version USB 1.0 is not compatible. Format the drive using the FAT32 file system

Limited Two Year* Warranty

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to

Dual Electronics Corp. Inc warrants this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a period of two years from the date of the original purchase. Dual Electronics Corp. Inc agrees, at our option, during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or to furnish an equal new, renewed, or comparable product (whichever is deemed necessary) in exchange without charges, subject to verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase. Subsequent replacement products are warranted for the balance of the original warranty period.

What is covered? This warranty covers all defects in the material and workmanship in this product. The following are not covered: software, installation/removal costs, damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, product modification, improper installation, incorrect line voltage, unauthorized repair, or failure to follow instructions supplied with the product, or damage occurring during return shipment of the product. Specific license conditions and copyright notices for the software can be found via www.dualav.com.

Warranty Coverage

Limited 2-year warranty. (Proof of purchase required)

Extend your warranty from 2 years to 3 years when installed by the selling dealer and you register online at www.dualav.com.

1. Before you call for service, check the troubleshooting guide in your owner's manual. A slight adjustment of any custom controls may save you a service call.

2. If you require service during the warranty period, you must carefully pack the product (preferably in the original package) and ship it by prepaid transportation with a copy of the original receipt from the retailer to an authorized service center. 3. Please describe your problem in writing and include your name, a return UPS shipping address

(P.O. Box not acceptable), and a daytime phone number with your shipment. 4. For more information and for the location of the nearest authorized service center please contact

us by one of the following methods - Call us toll-free at (866) 382-5476

(Monday-Friday, 9:00 am, to 5:00 pm, EST)

E-mail us at cs@dualav.com

Exclusion of Certain Damages: This warranty is exclusive and in lieu of any and all other warranties,

expressed or implied, including without limitation the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and any obligation, liability, right, claim or remedy in contract or tort, whether or not arising from the company's negligence, actual or imputed. No person or representative is authorized to assume for the company any other liability in connection with the sale of this product. In no event shall the company be liable for indirect, incidental, or consequential damages.product. In no event shall the company be liable for indirect, incidental, or consequential damages.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

©2025 Dual Electronics Corp. All rights reserved

NSC1125-V01



DCPA706

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor media con CarPlay™ y Android Auto™ con una Pantalla Táctil de 7"






Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su DCPA706. Visite www.dualav.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).



Servicio al cliente sin cargo: 1-866-382-5476

Diagrama de cableado - Entradas / Salidas




Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correcto. Usar un fusible incorrecto podría dañar la unidad. La unidad utiliza (1) fusible tipo mini ATĆ de 15 amperes que se encuentra en el conector de

Instalación

Antes de comenzar

- · Desconecte el terminal negativo de la batería. Pida instrucciones a un técnico calificado. Evite instalar la unidad donde pueda estar sujeta a altas temperaturas, como sol directo,
- o donde pueda estar sujeta a polvo, suciedad o vibración excesiva.



Ubicaciones de los Controles

The radio display features the following functions and

- 1 Reajustar
- (2) Bajar el volumen
- (3) Subir el volumen
- 4 Encendido/Mudo
- 5 Cambiar la reproducción de medios Radio/USB/BT/CPAA/AV IN)
- 6 Activación por voz



Menú principal

En el menú principal, presione el ícono deseado para ingresar al modo correspondiente: AM/FM/ USB/Apple CarPlay/Android Auto/ Teléfono Bluetooth/Audio Bluetooth/Entrada AV/Configuración.





Funcionamiento Tuner



Funcionamiento USB



Funcionamiento Audio

Presione el icono de configuración en el menú principal para seleccionar y ajustar controles de Balance, Fader, alineación de tiempo, ajustes preestablecidos de ecualizador, ecualizador de 10 bandas y sonido envolvente ecualizador).



Funcionamiento de pantalla

Presione el ícono del monitor en el menú de configuración para acceder a la configuración de brillo,



Funcionamiento General

Presione el icono de función en el menú de configuración para acceder a la configuración de zona



Ajuste de la imagen de la pantalla de la cámara trasera

Si sus cámaras traseras parecen tener una imagen invertida en la pantalla de la radio, vaya a Cámara sección en el menú Configuración para invertir la imagen de la cámara. Para hacer esto, active la opción "Cámara trasera Función Ver reversa" para corregir el ángulo de visión de la(s) cámara(s).



Funcionamiento CarPlay (alámbrico e inalámbrico)

Conexión por cable

- 1. Conecte un dispositivo compatible con Apple CarPlay a esta unidad mediante USB, **Aparece la pantalla de** inicio de Apple CarPlay.
- 2. Si el iPhone está conectado a través del puerto USB, presione CarPlay en el menú principal.



Funcionamiento Android Auto™ (alámbrico e inalámbrico)

- 1. Conecte un dispositivo compatible con Android Auto™ a esta unidad mediante USB, Aparece la pantalla de inicio de Android Auto.
- 2. Si el teléfono Android está conectado a través del puerto USB, presione Android Auto en el menú principal.



Funcionamiento Bluetooth

Antes de usar Bluetooth

Antes de que pueda usar un dispositivo Bluetooth para hacer llamadas manos libres o transmitir audio, debe estar autenticado. Esto también se conoce como "vincular" un dispositivo.

Vincular un nuevo dispositivo

La unidad difunde la señal de apareamiento constantemente cuando no hay dispositivos conectados actualmente. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre del dispositivo es"DCPA706". La unidad puede estar en cualquier modo de operación para el proceso de vinculación. En ciertos teléfonos, es posible que sea necesario realizar el emparejamiento más de una vez.

Conexión La unidad principal se conectará automáticamente al último dispositivo conectado cuando la función de conexión esté configurada en Auto Connect On. Si la función de conexión está configurada en Auto Connect Off, la unidad principal no se conectará automáticamente a ningún dispositivo.

Teléfono Bluetooth

Desde el menú principal. toque el Bluetooth en la pantalla. El icono de Bluetooth aparecerá cada vez que se conecte un dispositivo Bluetooth.

Marcar un número

Presione para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar v finalizar una llamada

Presione (para realizar una llamada, y presione
para finalizarla.

Transferir audio Presione 🖳 para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Presione > para reproducir o pausar la música.

Presione | ← para saltar a la pista anterior.

Presione ▶ para avanzar a la pista siguiente.



Actualización de Firmware

Si hay una actualización de producto o software disponible, puede encontrar estas actualizaciones en nuestro sitio web bajo el número de modelo de su producto.

Por favor, visite www.dualav.com para verificar nuevas actualizaciones Las actualizaciones se pueden completar con una unidad USB proporcionada por el usuario, generalmente de

8GB o 16GB de tamaño, de uno de los fabricantes recomendados a continuación

• SanDisk, Kingston, PNY, Samsung, Corsair o Verbatim. • Estas están disponibles en línea o en la mayoría de los comercios minoristas que venden electrónicos. La unidad necesita admitir velocidades de transferencia USB 2.0 o superiores. Las versiones más antiguas,

como USB 1.0. no son compatibles. Formatee la unidad utilizando el sistema de archivos FAT32.

Garantía limitada de dos años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. Inc. garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra original. Dual Electronics Corp. Inc. acepta, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier

defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación. del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente no está cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.dualav.com.

Cobertura de garantía

* Garantía limitada de 2 años. (Se requiere comprobante de compra)

Extienda su garantía de 2 años a 3 años cuando lo instalen los distribuidores vendedores y se registre

1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de

2. Si necesita servicio durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo

original del minorista a un centro de servicio autorizado. 3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.

4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:

Llámenos sin cargo al (866) 382-5476 (Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este)

- Envíenos un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato. o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.
 - www.dualav.com

NSC1125-V01

