



DV712

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


Receptor Multimedia de DVD con Bluetooth con Pantalla Táctil de 7"

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su DV712. Visite www.dualav.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST) o por correo electrónico a CS@dualav.com.



Número de servicio al cliente: 1-866-382-5476


Instalación



Método de montaje típica de DIN y carga frontal

Notas sobre propiedad y marca registrada:
Este producto incorpora tecnología para proteger la propiedad, la cual está protegida por reivindicaciones de métodos de varias patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y la misma está destinada a uso hogareño y otros usos limitados solamente, a menos que esté expresamente autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje. El logo DVD es marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada en los Estados Unidos, Japón y otros países. El logo SD es marca registrada de SD-3C, LLC. Otras marcas registradas y marcas denominativas son de sus respectivos propietarios.


Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas



Ubicación de Controles



- Expulsar
- Entrada AUX
- Entrada USB
- Micrófono
- Sintonizar / Pista Abajo
- Volume arriba/abajo / Hablar
- Mudo / Finalizar llamada
- Banda
- Abierto / Encendido
- Liberación
- Mode / Control de Voz
- Sintonizar / Pista Arriba
- Reiniciar
- microSD



Control Remoto

- Encendido
- Modo
- Reproducir/Pausa
- Mudo
- Título
- Subtítulo
- Configuración
- Ángulo
- Expulsar
- Volumen arriba
- Zoom
- Seleccionar / Hablar
- Sintonizar / pista arriba
- Volumen abajo
- Audio
- Ir
- Loudness / Finalizar
- Teclas numéricas
- Raíz
- Pantalla
- Locales / Random
- Sintonizar / pista abajo
- AS/PS / Repetir
- Estéreo / programa
- Detener
- Entrar
- Banda

Menú Principal

En el Menú, presione el icono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, Móvil BT, Música BT, USB, Disco, Ajustes, Auxiliar, MicroSD, Entrada AV, Cámara



Funcionamiento General

Presionar los iconos para acceder al menú de configuración.



Funcionamiento del Sintonizador

Seleccione el icono del sintonizador de la pantalla del menú principal, o pulse el botón MODE de unidad se selecciona el sintonizador.

- Indicador del modo actual
- Pantalla de información
- Sintonizar arriba
- Pantalla emisora memorizada
- AS/PS
- Estereo
- Local / Distancia
- Banda
- Sintonizar abajo



Funcionamiento del DVD

Inserte un DVD en la ranura para el disco para reproducir.

- Repetir
- Sintonizar abajo
- Reproducir/Pausa
- Sintonizar arriba
- Aleatorio
- Audio
- Configuración
- Monitor encendido / apagado
- Configuración de audio
- Subtitle
- Zoom
- Configuración de pantalla



Funcionamiento del Disco/USB/microSD

Inserte un CD o conectar un dispositivo USB/microSD, y la unidad leerá el mismo.

- Menú anterior
- Repetir
- Aleatorio
- Configuración
- Lista de archivos
- Audio
- Sintonizar arriba
- Tilt Down
- Tilt Up
- Reproducir/Pausa
- Close
- Expulsar
- Sintonizar abajo
- Monitor encendido / apagado



Control de Audio

Presionar el icono "Efectos de Sonido" en el menú ajustes para seleccionar una de las siguientes opciones: Presintonías EQ, control de tono de 7 bandas, sonido envolvente y fader / balance.

- Ajustes de EQ
- Ajustes de sonido envolvente
- Fader / Balance



Operación de Control de Voz

Bluetooth debe estar emparejado entre su teléfono inteligente y el receptor. Presione el botón de activación por voz y el receptor cambiará al modo Bluetooth. Esto activará Siri® o Google Assistant™ en su teléfono inteligente. Debe volver a cambiar manualmente al modo anterior o deseado una vez que finalice esta operación.

Funcionamiento de Bluetooth

Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

Emparejamiento y conexión

Antes de usar las funciones de Bluetooth, debe emparejar su teléfono móvil con el DV712. El nombre del dispositivo es "DV712". La conexión entre su teléfono y la radio se realizará automáticamente. Si su teléfono no se empareja con la radio automáticamente, puede emparejarlo manualmente usando "0000" como código de emparejamiento cuando se le solicite. Para garantizar la mejor recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de comenzar.

- Sintonice dentro de los primeros minutos luego de encender el teléfono móvil.
- Una vez que la unidad se ha sintonizado con el teléfono móvil, se verá en la pantalla del mismo el número de modelo de la unidad: "DV712".
- Para lograr el mejor desempeño, mantenga siempre el teléfono móvil a 3 metros (10 pies) o menos de la unidad.
- Mantenga siempre un paso claro entre el teléfono móvil y la unidad. Nunca coloque un objeto metálico u otro obstáculo entre el teléfono móvil y la unidad.
- Algunos teléfonos móviles podrían tener una opción de "Modalidad de Ahorro de Energía". POR FAVOR NO use la modalidad de ahorro de energía con la DV712.
- Antes de aceptar o efectuar una llamada, asegúrese que la "función Bluetooth" de su teléfono móvil esté activada.
- Para lograr la mejor calidad/resultado de una conversación, al hablar permanezca a una distancia de menos de un metro (tres pies) del micrófono de la unidad.
- Para desconectar manualmente el teléfono móvil de la unidad, toque el icono "Cortar" en el interfaz del usuario Bluetooth (al lado del nombre del teléfono móvil) y se "desconectará" el dispositivo Bluetooth, pero aún estará sintonizado.

Marcar un número

Presionar para mostrar el teclado numérico y marcar un número.




Realizar y finalizar una llamada

Presionar para realizar una llamada, y presionar para finalizarla.

Transferir audio

Presionar para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.



Audio continuo

Presionar para reproducir o pausar la música.

Presionar para saltar a la pista anterior.

Presionar para avanzar a la pista siguiente.

Directorio telefónico

Presione para descargar los números de teléfono o acceder a la información del historial de llamadas.

Aviso de Seguridad

Tras la instalación de este monitor / DVD / Bluetooth ("unidad") en un vehículo, el conductor del vehículo no debe operar esta unidad mirando películas, videos o jugando videojuegos mientras conduce. Muchos estados prohíben el funcionamiento del teléfono celular mientras el vehículo está en funcionamiento. Verifique <https://www.ghsa.org/> si reside en una jurisdicción que ha promulgado dicha ley, esta unidad debe operarse de acuerdo con su jurisdicción local. Esta unidad incluye una función de seguridad de bloqueo del freno de estacionamiento que prohíbe que la (s) función (es) de video de la unidad funcionen si el vehículo no está en "Estacionamiento" y / o si el freno de estacionamiento no está completamente enganchado. Al instalar esta unidad, el instalador comprende completamente y acepta conectar correctamente el cable de detección del freno de estacionamiento ("Pink Lead") al mecanismo electrónico del freno de estacionamiento del vehículo para habilitar completamente la función de bloqueo del freno de estacionamiento. NO conecte a tierra el cable de detección del freno de estacionamiento a una parte metálica del vehículo. Una vez instalada la función de bloqueo del freno de estacionamiento, el propietario / usuario no debe intentar interrumpir / neutralizar la función de bloqueo del freno de estacionamiento: (a) conectando parcialmente el freno de estacionamiento y / o (b) comprando / usando cualquier dispositivo o unidad diseñada para eludir la función de bloqueo de seguridad. Al operar esta unidad, mantenga el nivel de volumen de la unidad lo suficientemente bajo como para que los ocupantes del vehículo puedan escuchar sonidos relacionados con el tránsito, como la policía y los vehículos de emergencia. El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar distracción del conductor, lo que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

Garantía limitada de un año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el período de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.dualav.com

¿Qué hacer?

- Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
- Si necesita servicio técnico durante el periodo de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
- Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
- Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:
 - Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM, hora del este)
 - Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.