



DMP672/DMP672B

MANUAL DEL INSTALACIÓN / USUARIO

6.5" Altavoces marinos de doble cono



Preparación/Instalación

Por favor lea todo el manual antes de la instalación.



Antes de empezar

- Desconecte el terminal negativo de la batería. Consulte a un técnico calificado para obtener instrucciones.
- Tenga mucho cuidado al taladrar agujeros para evitar las líneas de combustible perjudiciales, líneas hidráulicas o el cableado existente.
- Si se requiere cableado adicional, le recomendamos que ejecute todos los cables antes de montar el altavoz en su lugar.
- Utilice los conectores de alta calidad para una instalación fiable y reducir al mínimo la señal y la pérdida de potencia.
- Tenga cuidado antes de perforar o cortar! Tenga cuidado de no cortar o perforar el tanque de gas, líneas de combustible, líneas hidráulicas, líneas de vacío o cableado eléctrico.
- Evite pasar los cables por encima, cerca, oa través de superficies con bordes afilados. Le sugerimos que también utiliza arandelas de goma para proteger los cables pasados a través del metal.

Montaje e Instalación

- Determinar dónde se montarán los altavoces. Asegurar un área lo suficientemente grande para que el altavoz para montaje en forma pareja. Asegúrese de que la ubicación de montaje es lo suficientemente profunda para el altavoz para que quepa.
- El uso de una herramienta adecuada, corte un orificio de montaje 5.13 "de diámetro.
- Retire la rejilla del altavoz mediante la inserción de la llave de desbloqueo en las ranuras de la lengüeta de fijación situados en la parte superior e inferior de la parrilla. Presione suavemente hacia el centro de la rejilla para liberar las lengüetas de fijación.
- Utilice el altavoz como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de

Llave de desbloqueo



Montaje típico

Garantía limitada de un año

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Además puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año desde la fecha de la compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra discreción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o proveer un producto nuevo igual, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargo, sujeto a verificación del defecto o falla y prueba de la fecha de compra. Los productos que se reemplacen posteriormente tienen garantía por el saldo del periodo original de garantía

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Dual autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos en material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño como consecuencia de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, línea de voltaje inadecuada, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. En www.dualav.com pueden encontrarse notificaciones de propiedad y condiciones específicas de licencia.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empaquetar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano, póngase en contacto mediante una de las siguientes posibilidades:

- Llamada gratuita: 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9am - 5pm EST)
- Correo electrónico: cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.



Especificaciones

Diámetro externo	7.13"
Profundidad de montaje	2.13"
Altura de montaje	.87"
Recorte de diámetro	5.13"
Respuesta de frecuencia	45Hz-15kHz
Sensibilidad	88dB 1W/1M
Impedancia	4 ohmios
Potencia RMS	20 Watts @ 1kHz
Potencia de pico	100 Watts @ 1kHz

Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Dual Electronics Corp.
Llamada gratuita: 1-866-382-5476
Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST