



DSRE212

MANUAL DE INSTALACIÓN / USUARIO

illuminITE®



Instalación

Gracias por comprar los subwoofers cerrados DSRE212 12" "Twin Turbo". Aunque Dual ha intentado asegurarse que la información contenida en este manual sea precisa, tenga en cuenta que cualquier parte del mismo está sujeta a cambios sin previo aviso.



ADVERTENCIA


Las siguientes instrucciones deben usarse solo como una guía general. Si tiene dudas al llevar a cabo cualquiera de los procedimientos que se detallan más abajo, consulte a un centro de instalación profesional de audio para autos.

Antes de la instalación, siga estas instrucciones:

1. Asegúrese de leer cuidadosamente y entender las instrucciones antes de intentar instalar este producto.
2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería antes de comenzar con la instalación.
3. ¡Tenga cuidado antes de perforar o cortar! Tenga cuidado de no cortar o perforar los tanques de gas, líneas de combustible, líneas de frenos o hidráulicas, líneas de vacío o cableado eléctrico cuando trabaje en cualquier vehículo.
4. Nunca pase cables debajo de su vehículo. Los cables que se encuentran dentro del vehículo brindan la mejor protección contra el calor del escape y los elementos ambientales.
5. Evite instalar cables sobre, cerca o a través de superficies cortantes. Utilice aros interiores de goma para proteger los cables ubicados a través del metal.
6. Cuando instale cables desde el amplificador, evite instalarlos cerca de fuentes de alta corriente (es decir, arneses de cableado, cables de batería).


Conexiones de alimentación y altavoces

Extraiga 5/8" del extremo de los cables y conecte el DSRE212 a un amplificador como se muestra a continuación para el altavoz y la iluminación.



Dimensiones del altavoz

Este digrame es para utilizarse con las dimensiones que se mencionan más adelante para brindar las medidas para ensamblar la unidad. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Dimensiones

Altura: 30.0" (75cm)

Ancho: 14.0" (35cm)

Profundidad (parte superior): 9.0" (22cm)

Profundidad (parte inferior): 13.5" (34cm)

Especificaciones

Sensibilidad: 88dB

Respuesta de frecuencia: 30Hz-250Hz

Impedancia nominal: 2 Ohmios

Manejo de potencia: 400 Watts

Rango de potencia pico: 1200 Watts

Garantía Limitada de un Año

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año desde la fecha de la compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo, sujeto a verificación del defecto o malfuncionamiento y prueba de la fecha de compra. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Dual autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre?

Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.dualav.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:

- Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476
- Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños:

Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.



Dual Electronics Corp.
Llamada gratuita: 1-866-382-5476
Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST

www.dualav.com
©2019 Dual Electronics Corp. Todos los derechos reservados.
NSA0519-V01