



# DCS65

---

## MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION

Hauts parleurs audio de voiture adaptables (5.25"~6.5")

**DUAL AUDIO**  
**LOUD & CLEAR**



## Préparation/Installation

### Avant de commencer

- Débrancher le câble de la borne négative de la batterie. Consulter un technicien qualifié pour plus de détails.


### Démarrage

- Soyez sûr de lire et comprendre ces instructions avant de tenter d'installer le produit.
- Si du câblage supplémentaire est exigé, nous recommandons que vous passiez tous les fils avant de monter votre haut parleur en place.
- Utilisez des connecteurs de la meilleure qualité pour une installation fiable et pour minimiser la perte de signal ou de puissance.
- Soyez prudent avant de percer ou de couper! Soyez attentif et ne percez ou coupez pas dans le réservoir de carburants, des canalisations de carburants, des conduites de frein ou des conduites hydrauliques, des circuits à vide ou du câblage électrique lorsque vous travaillez sur un véhicule quelconque.
- Ne passez jamais les fils de haut parleur sous le véhicule. Lorsque vous passez les fils de haut parleur à l'intérieur du véhicule vous les protéger de la chaleur d'échappement et des éléments environnementaux.
- Evitez de passer les fils au-dessus de, près de ou à travers des surfaces aux bords fins. Nous vous suggérons d'utiliser des rondelles isolantes pour protéger les fils passés à travers des surfaces métalliques.

### Montage

1. Déterminez l'emplacement des hauts parleurs. Assurez-vous que l'emplacement est assez large pour monter un haut parleur de façon lisse. Soyez sûr que l'emplacement de montage est assez profond pour accommoder le haut parleur.
2. Utilisez un outil approprié, coupez un trou de montage de diamètre 4,9".
3. Utilisez le cadre de la grille comme un modèle pour marquer les emplacements pour les écrous de montage. Percez des trous avec un foret de 3/32".
4. Soyez sûr d'observer la bonne polarité lorsque vous branchez les fils. La borne positive du haut parleur est indiquée avec un "+".
5. Montez le cadre de la grille et le haut parleur sur le détouré. Montez le haut parleur en utilisant les écrous.
6. Placez la grille à l'intérieur du cadre de la grille et appuyez doucement, mais de manière ferme, pour la mettre en place.

### METHODE DE MONTAGE TYPIQUE



## Garantie limitée d'un an

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vos droits peuvent varier d'un État à un autre.

Dual Electronics Corp. garantie à l'acheteur original que ce produit est sans défaut de matériaux et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat figurant sur la facture de l'acheteur.

L'obligation de Dual Electronics Corp dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre choix) sans frais suite à des vérifications du problème et à une preuve de la date d'achat figurant sur la facture de l'acheteur.

Pendant cette période de garantie d'un an le produit sera remplacé, sans frais, par un nouveau, un reconditionné ou un comparable (à notre choix) s'il s'avère défectueux. Les produits de remplacement sont garantis pour la balance de la garantie originale.

### Qui est couvert?

Cette garantie est seulement valide pour le produit acheté et utilisé aux États-Unis et ne s'étend pas au propriétaire subséquent à l'acheteur original.

### Ce qui est couvert?

La garantie couvre les suivants : Le produit est sans défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie exclut les dommages causés par une utilisation incorrecte, un entretien incorrect, une négligence, un accident ou une installation non conforme des connexions de voltage ou une réparation effectuée par une personne non autorisée ou le fait de ne pas avoir suivi les instructions contenu dans ce mode d'emploi ou les dommages dans le transport de retour de la marchandise.

### Que faire?

1. Avant de contacter le service à la clientèle, référez-vous à section de dépannage de votre mode d'emploi. Un tout petit ajustement des commandes ou des branchements pourrait vous sauver un appel au service à la clientèle.
2. Pour toute réparation pendant la période de garantie, veuillez retourner l'appareil bien emballé (de préférence dans son emballage original) par transport prépayé avec une copie du reçu original à un centre autorisé.
3. Veuillez nous décrire le problème avec l'appareil, y inclure votre nom, une adresse de retour UPS (boîte postale non acceptable) et un numéro de téléphone de jour.
4. Pour de plus amples renseignements sur les centres services veuillez nous contacter des façons suivantes :

- Contactez nous au numéro sans frais suivant : 1-866-382-5476
- Envoyez nous un courriel à l'adresse suivante : [cs@dualav.com](mailto:cs@dualav.com)

Exclusion de certains dommages : Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie stipulé ou implicite, incluant sans limite les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier et tout obligation, responsabilité, droit, réclamation, action en justice ou acte dommageable qui pourraient ou ne pourraient pas survenir à cause de la négligence fait de la compagnie ou imputé à la compagnie. Aucune personne ou aucun représentant n'est autorisée à accepter la responsabilité de la compagnie dans la vente de ce produit. La compagnie ne sera pas tenue responsable pour des dommages indirects ou accidentels.



## Caractéristiques techniques

<b>Diamètre du dehors</b>	6.7"
<b>Profondeur de montage</b>	1.7"
<b>Hauteur de montage</b>	.3"
<b>Diamètre de détourné</b>	4.9"
<b>Réponse fréquence</b>	88Hz-15kHz
<b>Sensibilité</b>	89dB 1W/1M
<b>Impédance</b>	4 ohms
<b>Alimentation RMS</b>	25 Watts @ 1kHz
<b>Alimentation Maximale</b>	65 Watts @ 1kHz

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Dual Electronics Corp.  
No. sans frais : 1-866-382-5476

[www.dualav.com](http://www.dualav.com)  
©2009 Dual Electronics Corp.  
NSA0109-V01