

DLS524
DLS574
DLS654
DLS694



DLS SERIES

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE/INSTALLATION

Haut-parleurs de voiture





Installation

Merci d'avoir acheté les haut-parleurs de la série DLS. Bien que Dual a tenté de s'assurer que toutes les informations contenues dans ce manuel soient exactes, soyez s'il vous plaît conscient que toute partie de celle-ci est sujette à changement sans préavis.



ATTENTION

Les instructions suivantes sont à considérer comme des indications générales seulement. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir réaliser une ou plusieurs des procédures ci-dessous, veuillez faire appel à un centre professionnel d'installation audio pour véhicule.


Avant l'installation, veuillez suivre ces consignes:

1. Assurez-vous de bien lire et de bien comprendre les instructions avant d'essayer d'installer ce produit.
2. Pour des raisons de sécurité, déconnectez la borne négative de la batterie avant de commencer l'installation.
3. Utiliser des connecteurs de la plus haute qualité pour une installation fiable et minimiser la perte de signal ou de puissance (Alimentation).
4. Soyez prudent avant de percer ou de couper! Veillez à ne pas couper ou de percer des trous dans les réservoirs de gaz, tuyaux de carburant, systèmes hydrauliques ou de freinage, de vide d'air ou les câblages électrique lorsque vous travaillez sur un véhicule.
5. Ne faites jamais passer de câbles sous votre véhicule. En les passant à l'intérieur du véhicule, vous obtiendrez la meilleure protection contre la chaleur de l'échappement et des éléments de l'environnement.
6. Évitez de faire passer les câbles sur, près ou à travers des rebords ou surfaces coupantes. Utilisez des bagues isolantes en caoutchouc pour protéger les câbles passant à travers du métal.
7. En faisant passer le câble de haut-parleur depuis l'amplificateur, évitez de le faire passer à proximité de sources de courant élevé (faisceaux de câblages électriques, câbles de batterie).


Montage

1. Déterminez où les haut-parleurs seront installés. Assurez-vous que l'endroit est assez grand pour monter le haut-parleur soit fixé de façon équilibrée. Assurez-vous également que l'emplacement de montage est assez profond pour que le haut-parleur puisse y être installé.
2. Consultez le tableau de spécifications pour déterminer le diamètre adéquat du trou à découper pour votre modèle de haut-parleur.
3. Si nécessaire, utilisez la grille comme gabarit pour marquer les emplacements des vis de montage. Percez les trous avec une mèche 3/32".
4. Veillez à respecter la polarité lors du branchement des fils. La borne positive du haut-parleur est indiquée par un symbole « + ».
5. Insérez le haut-parleur dans le trou de fixation. Fixez le haut-parleur en utilisant les vis fournies. Si la grille du haut-parleur est utilisée, insérer les 4 vis dans les trous de la grille et monter ensuite le haut-parleur.


DLS694




DLS654




DLS574



DLS524



Caractéristiques



Le diagramme ci-dessus doit être utilisé avec le guide de matrice de spécifications ci-dessous. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

	Hauteur de fixation	Profondeur de fixation supérieure	Saillie de tweeter	Profondeur de fixation inférieure	Diamètre de découpe	Sensibilité (dB)	Réponse en fréquence	Puissance RMS (watts)	Puissance de crête totale (watts)
DLS524	.39"	1.97"	.16"	2.20"	4.50"	85	75Hz-20kHz	30	120
DLS574	.67"	2.28"	.28"	2.60"	5" x 7.10"	87	70Hz-20kHz	40	160
DLS654	.79"	2.17"	.59"	2.36"	5.60"	87	70Hz-20kHz	40	160
DLS694	.87"	3.07"	.39"	3.54"	6" x 8.58"	89	50Hz-20kHz	50	200

Garantie limitée d'un an

Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Dual Electronics Corp. garantit à l'acheteur d'origine que son produit est exempt de vices de matériau et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date originale de l'achat.

Dual Electronics Corp. accepte, à notre option, au cours de la période de garantie, de réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou de fournir un produit nouveau, renouvelé ou comparable (selon ce qui est jugé nécessaire) en échange sans frais, sous réserve d'une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et avec la preuve de la date d'achat. Les remplacement de produits subséquents ne s'effectueront que dans la période restante de la garantie originale.

Qui est couvert? Cette garantie est étendue à l'acheteur d'origine pour les produits achetés auprès d'un distributeur agréé Dual et utilisés aux É-U .

Que couvre la garantie? Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de fabrication de ce produit. Les éléments suivants ne sont pas couverts: le logiciel, les coûts d'installation/de dépose, les dommages résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, modification du produit, installation incorrecte, mauvaise tension de la ligne, réparation non autorisée ou de la non-observation des instructions fournies avec le produit, ou de dommages pendant le retour l'expédition du produit.

Que faire?

1. Avant de téléphoner pour une assistance, vérifiez le guide de dépannage dans le manuel du propriétaire. Un léger ajustement des commandes personnalisés peut vous éviter d'appeler.
2. Si vous avez besoin d'une assistance pendant la période de garantie, vous devez emballer soigneusement le produit (de préférence dans son emballage d'origine) et l'expédier à os frais avec une copie de l'original de la facture du vendeur à un centre d'assistance autorisé.
3. Veuillez décrire votre problème par écrit et ajouter votre nom, une adresse pour l'envoi retour par UPS (boite postale non acceptée), et un numéro de téléphone de jour avec votre envoi.
4. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé le plus proche, veuillez nous contacter par l'une des méthodes suivantes:
 - Appelez-nous au 1-866-382-5476
 - Envoyez-nous à cs@dualav.com

Exclusion de certains dommages: Cette garantie exclue toute autre garantie, exprimée ou sous-entendue, y compris sans limitation les garanties impliquées de valeur commerciale pour un but particulier et toute obligation, responsabilité, droit, réclamation ou remédiation dans le contrat ou tort, qu'il subvienne ou non de la négligence de la société, de fait ou supposé. Aucune personne ou représentant de la société n'est autorisé à assumer pour la société toute autre responsabilité en relation avec la vente de ce produit. En aucun cas la société ne pourra être tenue responsable de dégât ou de leurs conséquences indirectes.



Enregistrement

Pour vos dossiers Veuillez conserver votre ticket de vente original et soyez prêt à le fournir dans le cas où vous avez besoin d'assistance. Votre ticket de vente original est considéré comme la meilleure preuve d'achat et indique la date à laquelle vous avez acheté votre produit Dual.

Nom du vendeur _____

Téléphone du vendeur _____

Date de l'achat _____

Enregistrez votre achat Enregistrez votre produit en ligne à www.dualav.com



Remarques



Dual Electronics Corporation
Appel gratuit: 1-866-382-5476
Lundi - Vendredi, 9AM-5PM EST

www.dualav.com

©2015 Dual Electronics Corp. Tous droits réservés.

NSA1015-V1

Imprimé en Chine