



# XDVD236BT

## GUÍA RÁPIDA DE INICIO


### Receptor Multimedia de DVD con Bluetooth con Pantalla Táctil de 6.2"

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su XDVD236BT. Visite [www.dualav.com/support/manuals.php](http://www.dualav.com/support/manuals.php) para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST)



Número de servicio al cliente: 1-866-382-5476.

## Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas




## Ubicación de Controles



- |                  |                               |                           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Carte MicroSD | 5. Modo                       | 8. Sintonizar/pista abajo |
| 2. Micrófono     | 6. Sintonizar/pista arriba    | 9. Ranura de USB          |
| 3. Expulsor      | 7. Encendido / Volumen / Mudo | 10. Entrada AV            |
| 4. Modo          |                               |                           |

## Control Remoto

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Encendido                  | 15. Audio                       |
| 2. Modo                       | 16. Go to                       |
| 3. Reproducir/Pausa           | 17. EQ / Intensidad / Finalizar |
| 4. Mudo                       | 18. Teclas numéricas            |
| 5. Título                     | 19. Root                        |
| 6. Subtítulo                  | 20. Visualización en pantalla   |
| 7. Configuración              | 21. Local / Aleatorio           |
| 8. Angulo                     | 22. Sintonizar / Pista Abajo    |
| 9. Lento                      | 23. AS/PS / Repetir             |
| 10. Volumen arriba            | 24. Estéreo / Programa          |
| 11. Zoom                      | 25. Detener                     |
| 12. Seleccionar / Hablar      | 26. Entrar                      |
| 13. Sintonizar / pista arriba | 27. Banda                       |
| 14. Volumen abajo             |                                 |



## Menú Principal

En el Menú, presione el ícono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, Disco (CD / DVD), USB, Carte SD, BT Teléfono, BT Música, entrada auxiliar, entrada AV y configuración.



## Control de Audio


Presione VOL para seleccionar entre Volumen, Bajo, Agudos, Balance y Fader. Se puede ajustar el nivel para cada opción de audio girando el botón giratorio a la izquierda y derecha.



## Funcionamiento del Sintonizador

Seleccione el icono del sintonizador de la pantalla del menú principal, o pulse el botón MODE de unidad se selecciona el sintonizador.

1. Indicador del modo actual
2. Pantalla de información
3. Sintonizar arriba
4. Pantalla emisora memorizada
5. Menú anterior
6. Estereo
7. Intensidad
8. Local / Distancia
9. Menú siguiente
10. Sintonizar abajo
11. Mudo
12. Configuración de audio
13. AS/PS
14. Banda



## Funcionamiento del DVD

Inserte un DVD en la ranura para el disco para reproducir.

1. Mudo
2. Anterior
3. Reproducir/Pausa
4. Pista siguiente
5. Volver
6. Avanzar
7. Menú siguiente
8. Aleatorio
9. Repetir
10. Audio
11. Hablar
12. Menú
13. Estereo
14. Go to
15. Subtítulo
16. Título
17. Menú anterior



## Funcionamiento del Disco

Inserte un CD, y la unidad leerá el mismo.

1. Menú anterior
2. Mudo
3. Audio
4. Volver
5. Avanzar
6. Menú siguiente
7. Detener



## Funcionamiento General

Desde la pantalla del menú principal, pulse Setup para entrar en el menú de configuración. Los primeros 7 opciones de configuración se mostrarán en la pantalla.



## Funcionamiento de Bluetooth

### Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

### Vinculación y conexión

Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth, debe vincularse y conectarse. La multimedia emite la señal de vinculación constantemente cuando no hay dispositivos conectados. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. El nombre del dispositivo es "Dual BT". Cuando se le solicite, introduzca la contraseña "0000" en su dispositivo. Una vez que esté completa la vinculación, la mayoría de los Bluetooth se conectarán automáticamente si el dispositivo está dentro del alcance cuando la unidad está encendida.



### Marcar un número

Presionar [NUM] para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

### Realizar y finalizar una llamada

Presionar [CALL] para realizar una llamada, y presionar [END] para finalizarla.



### Acceder a la Lista de llamadas recientes

Pulse [RECENT] para ver la lista de llamadas recientes y ver o seleccionar los números de las llamadas Marcadas, Recibido o Perdidas.



### Transferir audio

Presionar [TRANSFER] para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

### Audio continuo

Presionar [CONT] para reproducir o pausar la música.

Presionar [PREV] para saltar a la pista anterior.

Presionar [NEXT] para avanzar a la pista siguiente.

## Garantía limitada de un año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el período de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en [www.dualav.com](http://www.dualav.com)

### ¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:
  - Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM, hora del este)
  - Envíe un correo electrónico a [cs@dualav.com](mailto:cs@dualav.com)

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

## Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
 

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

**Notas de Seguridad:**  
La pantalla de DVD de la unidad que está en el tablero no funcionará mientras el vehículo está en movimiento. Esta es una medida de seguridad para evitar que el conductor se distraiga. Las funciones del tablero del DVD solo funcionarán cuando el vehículo esté en Estacionamiento y el freno de mano esté activado. En la mayoría de los estados es ilegal que el conductor mire videos mientras el vehículo está en movimiento.

## Instalación



TYPICAL FRONT-LOAD DIN MOUNTING METHOD

**Notas sobre propiedad y marca registrada:**  
Este producto incorpora tecnología para proteger la propiedad, la cual está protegida por reivindicaciones de métodos de varias patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y la misma está destinada a uso hogareño y otros usos limitados solamente, a menos que esté expresamente autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. El logo DVD es marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada en los Estados Unidos, Japón y otros países. El logo SD es marca registrada de SD-3C. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y